

# Happy Link / Happy Link LAN ソフト

## 補足マニュアル

ネットワークパソコン上の柄データを刺繍機に送信する方法



SJ100701-1

HAPPY Industrial Corporation

# 目次

---

はじめに -----	2
ネットワークパソコン上の柄データを刺繍機に送信する方法 ---	2
Window7 の場合の設定例 -----	3
1. 柄フォルダの共有化-----	3
2. 柄フォルダのネットワークドライブ設定 -----	6
3. ネットワークドライブの柄データ送信 -----	9


# はじめに

本書は Happy-Link および Happy-LinkLAN ソフトマニュアルを補足するものです。  
Happy-Link および Happy-LinkLAN ソフトマニュアルと併用して活用して下さい。  
本マニュアルでは、ネットワークパソコン上の柄データを刺繍機に送信する方法について補足説明しています。  
本機能は Happy-Link A3.09 以降及び Happy-LAN A1.09 以降のバージョンで適用されます。

## ネットワークパソコン上の柄データを刺繍機に送信する方法

ネットワーク上のパソコンに保存されている柄データを刺繍機に送信する為には、以下の手順を行います。

柄を管理しているパソコンの柄データが保存されているフォルダを共有化して、ネットワーク上の他のパソコン（刺繍機に柄データを送るパソコン）からアクセスできるようにします。  
刺繍機に柄データを送るパソコン（Happy-Link または Happy-LAN がインストールされているパソコン）で、で共有化したフォルダをネットワークドライブに割り当てます。  
Happy-Link、Happy-LAN で送信する柄を選択するときに、ドライブ選択部でで指定したネットワークドライブを選択し、送信する柄を選択します。




設定イメージ図

# Windows 7 の場合の設定例



設定の詳細は Windows により異なりますので、各 Windows のマニュアルに従ってください。

## 1 . 柄フォルダの共有化



- 1-1) Windows のスタートメニューからコンピュータを選択します。
- 1-2) 共有したい柄フォルダにカーソルを合わせマウスの右ボタンを押します。
- 1-3) 表示されたメニューの中から「共有」を選択します。
- 1-4) さらにメニューが表示されるので「特定のユーザー」を選択します。



1-5) 共有する相手を「Everyone」にし、「追加」ボタンを押します。




- 1-6) 「Everyone」のアクセス許可を「読み込み / 書き込み」にします。  
1-7) 最後に「共有」ボタンを押して終了です。




## 2．柄フォルダのネットワークドライブ設定



2-1) Windows のスタートメニューで「コンピュータ」にカーソルを合わせ、マウスの右ボタンを押し、表示されたメニューの中から「ネットワークドライブの割り当て」を選択します。




2-2) ネットワークドライブ文字を選択します。



- 2-3) 「参照」ボタンを押し、共有化した柄フォルダを選択し「OK」ボタンを押します。




2-4) 最後に「完了」ボタンを押して、ネットワークドライブの割り当ては終了です。




### 3 . ネットワークドライブの柄データ送信

Happy-Link または Happy-LAN の転送柄選択部で、ネットワークドライブ選択後、通常通り柄データを選択して刺繍機に柄データを転送します。柄データの転送方法の詳細は Happy-Link、Happy-LAN を参照してください。

以下に Happy-Link と Happy-LAN でのネットワークドライブ選択部を示します。



Happy-Link 柄データ選択画面



Happy-LAN 柄データ選択画面



本 社 / 〒990-0057 山形市宮町5丁目9番16号  
TEL 023-623-7111(代) FAX 023-623-2654

立谷川工場 / 〒990-2251 山形市立谷川 3 丁目3515  
TEL 023-686-2251(代) FAX 023-686-2215

東京営業所 / 〒110-0016 東京都台東区台東 2 丁目9番 5 号  
TEL 03-3834-0711 FAX 03-3835-8917